

系统配置

本系统为一功能强大足以与台式电脑相媲美的多媒体组合，在紧密、轻盈的系统中采用模组化设计，包含一个媒介室，能插入可移动的模块，如一只CD-ROM驱动器、第二块电池、一只DVD驱动器等。该系统采用Intel的最新型高能微处理器，处理器是模块化的以便您能够改为低能模块。

为多媒体的需要，本电脑提供了一套3D立体声系统和含有4MB显示内存的增强3D图形系统。。内置的彩色液晶屏幕（LCD）采用主动式点阵（TFT）或双扫描（DSTN）技术，屏幕对角长度为13.3英寸或14.2英寸，显示分辨率为XGA（1024×768）。机内有图形加速芯片和已预置的软件MPEG-1解码器，可以全屏幕、全动感播放MPEG-1型VCD影碟，没有丢帧现象。

在通讯方面，该机有一整套输入/输出端口，包括一个通用串行总线（USB）口、音频接口、一个兼具CardBus及Zoomed Video（ZV）功能的PC卡驱动器、一个快速红外线传输端口。选购配件传真/调制解调器可以内置在电脑里。

本电脑可以用随机提供的交流充电器作为电源，或者使用内置、可移动的充电电池。内置电池为锂电池。该机重量仅为3.8公斤（8.4磅），厚53毫米。

系统软件

启动电脑所需的软件已经预装在硬盘中。在多数机器中，Windows 95是预装的操作系统，其他应用程序和驱动程序可以完成对电脑各个部件（例如PC卡驱动器、音效系统、显示系统、光驱等等）的操作。这些内置的软件可以让您轻松自如地使用电脑。

软件磁盘的原始拷贝都保存在随机提供的备份光盘上。您可以创建并保存机内软件的备份，以及在电脑上存储的各种数据文件。如果机器的硬盘出了问题，您可以使用备份把软件和数据恢复到新的或重新格式化过的硬盘中。

查找相关资料

随机附有几本使用手册可以帮助您操作电脑：

- 使用手册是对系统的简要介绍
- Windows使用手册总体介绍了Windows操作系统
- TranXit使用手册介绍怎样使用红外线传输软件
- 如果电脑预置了传真/调制解调器（选购件），有可能还包括一本传真/调制解调器的使用手册

电脑硬盘内预置了在线系统帮助应用程序，通过文字和图表向您说明机器的许多特性及功能。在Windows 95“开始”菜单中击“帮助”图标，即可使用这项功能。

本使用手册是操作电脑的一条捷径，有经验的用户可以借助它很快学会使用；在线系统帮助程序则包括更深入的资料，可供各层次的用户使用。如果您对这部电脑的各部件都不太熟悉，请照如下步骤进行学习：

1. 仔细阅读本手册，特别注意关于安全操作的说明。
2. 依照本手册第三章《快速启动电脑》的指导开启电脑。
3. 在Windows 95的“开始”菜单中，选择“系统帮助”图标运行该程序。
4. 在系统帮助程序中，选择您需要阅读的主题。

帮助主题

系统帮助文件中的主题按笔记本电脑的特性进行归类。通过查找相关的特性，您可以轻松地获取所需信息。在某些情况下，同一条信息会出现在几个不同的主题下。

如果不能立即找到与您的问题相关的主题，可以使用Windows 95提供的搜寻功能（包括检索和查找）。只要敲入关键字，电脑就会直接把包含关键字的所有帮助主题显示出来。把电脑与打印机相连，您可以使用“文件”菜单中的“打印”命令，将目前打开的主题打印出来。